



Ang iyong tulong na buton ay maaaring suotin bilang isang pulseras o kwintas.



Narito kami upang tumulong.
Tumawag sa (800) 232-1700 para sa tulong.

MAHALAGA

Pirmahan ang Kasunduan ng serbisyo kung saan nakatala at ibalik ito sa iyong tagapamahala ng komunidad.


Pagsisimula

- ▶ Sundin ang mga hakbang sa loob upang i-setup ang iyong sistema.
- ▶ Suriin ang iyong **Impormasyon ng Account na Form** at tawagan kami kung kailangan mong gumawa ng anumang mga pagbabago.
- ▶ Pirmahan ang **Kasunduan ng Serbisyo** kung saan nakatala at ibalik ito sa iyong tagapamah



SUNDIN ANG MGA MADALING HAKBANG NA ITO UPANG MAKAPAGSIMULA

Humanap ng isang lokasyon




Ilagay ang iyong device sa isang **sentral na lokasyon** na may **mahusay na selular na resepsyon**

Isaksak ito



Humanap ng isang saksakan na **laging naka-on** at **hindi kontrolad ng isang switch o isang timer**

I-on ito



I-slide ang **On/Off na switch** sa ilalim ng console sa **"ON" na posisyon**

Hayaan itong kumonekta



Hayaan nang hanggang sa **2 minuto** para kumonekta ang console sa selular na network

I-test ito



Tumawag sa **844-303-3443** at pagkatapos ay **pindutin ang iyong help na buton**

ALAMIN ANG IYONG CONSOLE

POWER



NANANATILING NAKA-ON

Nakakonekta ang power

KUMIKISLAP

Ang sistema ay hindi nakasaksak

NAKA-OFF ANG ILAW

Ang sistema ay walang power

SERBISYO NG SELULAR



NANATILING NAKA-ON O KUMIKISLAP

Magagamit ang Serbisyo ng Selular



NANATILING NAKA-ON O KUMIKISLAP

Ilipat ang console sa isang lugar na may mas maayos na saklaw ng selular

SISTEMA



NANANATILING NAKA-ON O KUMIKISLAP

Tawagan ang customer service

EMERHENSIYA



KUMIKISLAP

Nagaganap ang isang Medikal na Alaram

Mga Tanong? Tumawag sa